



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Richten Sie den Blick niemals direkt auf das LED-Licht. Die intensive Helligkeit kann vorübergehende oder dauerhafte Augenschäden verursachen. Das Produkt darf weder technisch noch mechanisch verändert werden; andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis und Konformität sofort. Das Typenschild oder der Aufdruck darf unter keinen Umständen entfernt werden. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollte es Schäden aufweisen, muss es von einem Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden, und die Entsorgung hat gemäß den geltenden Richtlinien zu erfolgen. Ein beschädigtes oder defektes Produkt darf keinesfalls weiterverwendet werden. Bitte achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, insbesondere Kleinteile wie Schrauben und Folien, von Kindern und Tieren fernzuhalten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die aus Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder Änderungen am Produkt resultieren. Dieses Produkt sollte niemals in den Zugriff von Kindern oder Tieren gelangen und auch nicht dort aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Produkts zusammen mit der Verpackung mit. Änderungen oder Druckfehler in der Verpackung, am Produkt oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise für den Akku- und Batteriebetrieb:

- Lagern Sie Produkte sowie Batterien und Akkus bei einer Temperatur von **15-25°C** in **trockenen, gut belüfteten Räumen**.
- Batterien und Akkus sind **kein Spielzeug!** Bewahren Sie sie **außerhalb der Reichweite von Kindern** auf.
- Achten Sie regelmäßig auf den Zustand der Batterien und Akkus. **Beschädigte oder ausgelaufene Batterien** können gefährlich sein und **schwere Verletzungen** verursachen.
- Tragen Sie bei der Handhabung von **beschädigte oder ausgelaufene Batterien und Akkus** immer **Schutzbrille** und **Schutzhandschuhe**, um sich vor möglichen Gefahren zu schützen



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an den Sammelstellen der Kommunen abgeben. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank! Altbatterien dürfen ebenfalls nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle im Handel oder in der Kommune zu bringen. Altbatterien können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können.

Die Symbole unter der Kennzeichnung (Mülltonne) bedeuten:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium, Hg: Batterie enthält Quecksilber.

Die Umwelt und World Trading Net danken Ihnen!